


2 - 2



"a", "b", "c"-размеры встроенного пожарного шкафа.
Шкаф крепить с помощью дюбелей для пустотелых конструкций.

(Комплектные системы KNAUF. "Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых листов (KNAUF-суперлистов) на металлическом и деревянном каркасе для жилых, общественных и производственных зданий".
Альбом рабочих чертежей. Серия 1.031.9-3.10)